



Many thanks for purchasing this US Blaster product. Always read the safety instructions below before letting a professional install this equipment.

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

- Always read the user guide before using the equipment.
- Keep the user guide in a place where everyone can read it.
- Use the equipment indoors and not in a humid rooms.
- Never remove or insert a plug from or into a wall socket with wet hands.
- If the plug and/or cable and/or cable input of the equipment is damaged it must be repaired by a professional.
- Always take the plug out of the wall socket in the event of a thunderstorm, and also when the equipment is not being used for a while.
- Never remove the plug from the power socket by pulling on its cable.
- Install the equipment in such a way that sufficient cooling is possible.
- Never use the appliance in the vicinity of heat sources and/or in direct sunlight.
- Make sure that no small objects or liquids can get in to the appliance.
- Only clean the appliance with a slightly moist dust-free cloth. Do not use cleaning products or solutions!
- The appliance contains no components, other than those mentioned in the user guide that can be repaired or replaced by the user.
- If the appliance is defective, it must be repaired by a US Blaster qualified repairs company.
- Keep the equipment out of the reach of children.

Do not carry out any repairs on the equipment yourself; doing so will invalidate the guarantee. The equipment may also not be modified; doing so will also invalidate the guarantee. The guarantee is also invalidated if accidents and damage of any form are caused as a result of improper use and/or not heeding the warnings in general as laid out in this user guide. US Blaster Europe accepts no responsibility for any personal accidents as a consequence of not following the safety instructions and warnings. This is also the case for consequential loss in any form.

Keep the packaging safe so that, if the equipment is defective, you can send it back in its original packaging and so avoid any damage.



General

The light show consists of a number of separate lamps and a controller. The lamps react to music. The electronic controls and the microphone are built-in to the controller. The pack is complete with coloured 230V 60 Watt reflector lamps

Fitting and use

The light show can be used free-standing in the configuration in which it is supplied or in a self-made way. The separate modules are coupled together using a peg. A module can be uncoupled by pulling a peg backwards; the modules are coupled together by putting them on or next to each other and putting the peg in the slot at the rear.

Now the controller plug can be put in the power socket.

Operation

Switch on the equipment using the switch. You can adjust sensitivity and effect by turning the knob on the controller. As the knobs are turned to the right the lamps shine in time to rhythm of the music or other noises.

Warning

- Only connect the supplied lamp modules to the controller.
- Use reflector lamps of max 60W. More powerful lamps can result in a danger of fire through over-heating.
- Do not use with halogen or gas discharge lamps.
- The power cables may not be replaced.
- Do not open the appliance – danger of electric shock.
- Always remove the controller plug from the power socket before changing a bulb.

Technical specifications

Power supply:	220-240V AC / 50 Hz
Lamp module capacity	max 60W
Controller capacity	max 150W per channel
Bulb to be used:	60W reflector bulb
Bulb fitting	E27

PLEASE NOTE!



Do not open!
Danger of electric shock!



Do not use in a humid area!
Only for use indoors!



Hartelijk dank voor de aanschaf van dit US Blaster product. Alvorens dit apparaat door een deskundige in gebruik te laten stellen altijd eerst onderstaande veiligheidsvoorschriften lezen.

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

- Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u een apparaat gaat gebruiken.
- Bewaar de handleiding zodat elke gebruiker hem eerst kan doorlezen.
- Apparaat binnenshuis en niet in vochtige ruimtes gebruiken.
- Verwijder of plaats een steker nooit met natte handen resp. uit en in de wandcontact doos.
- Indien zowel steker en/of netsnoer als snoeringang-in-het-apparaat beschadigd zijn dient dit door een vakman hersteld te worden.
- Bij onweer altijd de steker uit de wandcontact doos halen, zo ook wanneer het apparaat een poos niet gebruikt wordt.
- Bij het verwijderen van een steker uit de wandcontact doos nooit aan het netsnoer trekken.
- Apparaat zodanig installeren dat er voldoende koeling mogelijk is.
- Toestel niet in de buurt van warmtebronnen en/of in direct zonlicht gebruiken.
- Zorg ervoor dat er geen kleine objecten of vloeistoffen in het toestel kunnen binnendringen.
- Toestel alleen reinigen met een licht vochtige stofvrije doek, geen reinigingsmiddelen of oplosmiddelen gebruiken!
- Het toestel bevat buiten de in de gebruiksaanwijzing genoemde onderdelen geen onderdelen die door de gebruiker vervangen of gerepareerd kunnen worden.
- Indien het toestel defect is, moet dit hersteld worden door een door US Blaster voorgeschreven reparatiebedrijf.
- Het apparaat buiten bereik van kinderen houden.

Voer zelf geen reparaties uit aan het apparaat; in élk geval vervalt de totale garantie. Ook mag het apparaat niet eigenmachtig worden gemodificeerd, ook in dit geval vervalt de totale garantie. Tevens vervalt de garantie bij ongevallen en beschadigingen in élke vorm t.g.v. onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de waarschuwingen in het algemeen en gestelde in deze gebruiksaanwijzing. US Blaster Europe BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van persoonlijke ongelukken als gevolg van het niet naleven van veiligheidsinstructies en waarschuwingen. Dit geldt ook voor gevolgschade in wélke vorm dan ook.

Bewaar de verpakking zodat, indien het apparaat defect is, u deze in de originele verpakking kunt opsturen, dit om beschadigingen te voorkomen.



Algemeen

De lichtshow bestaat uit een aantal losse lampmodules en een controller. De lampen reageren op muziek. De elektronische besturing en de microfoon zijn ingebouwd in de controller. De levering is compleet met gekleurde 230V reflectorlampen van 60 Watt

Montage en gebruik

De lichtshow kan vrijstaand worden gebruikt in de configuratie waarin het wordt afgeleverd of in een zelf samen te stellen vorm. De modules zijn gekoppeld d.m.v. een spie. Door een spie naar achter te trekken wordt een module losgekoppeld, de modules worden gekoppeld door ze op elkaar of naast elkaar te plaatsen en de spie van achter in de sleuf te plaatsen.

Nu kan de stekker van de controller in de wandkontakt doos worden geplaatst.

Bediening

Schakel het apparaat in d.m.v. de schakelaar. Met de draaiknoppen op de controller regelt u de gevoeligheid en het effect. Naarmate de knoppen meer naar rechts gedraaid worden gaan de lampen branden op het ritme van de muziek of andere geluiden.

Waarschuwing

- Sluit alleen de bijgeleverde lampmodules aan op de controller.
- Gebruik reflectorlampen van max 60W. Bij gebruik van sterkere lampen kan door over-verhitting brandgevaar ontstaan.
- Niet gebruiken met halogeen- of gasontladingslampen.
- De net-snoeren mogen niet worden vervangen.
- Open het apparaat niet – gevaar van elektrische schok.
- Trek voor het vervangen van een lamp altijd eerst de stekker van de controller uit de wandkontakt doos.

Technische specificaties

Voeding spanning:	220-240Vac / 50 Hz
Vermogen lampmodules	max 60W
Vermogen controller	max 150W per kanaal
Te gebruiken lamp:	60W reflectorlamp
Lampfitting	E27

LET OP!



**Niet openen!
Gevaar voor
electrische schok!**



**Niet in een vochtige
ruimte gebruiken!
Uitsluitend voor
gebruik binnenshuis!**



Nous vous remercions d'avoir choisi US Blaster. Lisez toujours les consignes de sécurité ci-dessous avant de faire installer cet équipement par un professionnel.

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

- Toujours lire le manuel de l'utilisateur avant d'utiliser l'équipement.
- Conserver le manuel de l'utilisateur dans un endroit accessible à tous.
- Utiliser l'équipement à l'intérieur et pas dans des pièces humides.
- Ne jamais brancher ou débrancher une prise avec les mains mouillées.
- Si la prise et/ou le fil et/ou l'entrée du câble de l'équipement est endommagé, il doit être réparé par un professionnel.
- Toujours débrancher la prise murale en cas d'orage ainsi que lorsque l'équipement n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- Ne jamais retirez la prise en tirant sur le fil.
- Installer l'équipement de façon à permettre un refroidissement suffisant.
- Ne jamais utiliser l'appareil à proximité de sources de chaleur et/ou en plein soleil.
- Toujours s'assurer qu'aucun petit objet ou liquide n'entre dans l'appareil.
- Nettoyer l'appareil avec un chiffon anti-poussière légèrement humide uniquement. Ne pas utiliser de produits d'entretien !
- A l'exception de ceux mentionnés dans le manuel de l'utilisateur, l'appareil ne contient pas d'autres composants qui puissent être réparés ou remplacés par l'utilisateur.
- Si l'appareil est défectueux, il doit être réparé par une société de réparation agréée US Blaster.
- Tenir l'équipement hors de portée des enfants.

Ne réalisez aucune réparation vous-même sur l'équipement sous peine d'annuler la garantie. Ne modifiez pas non plus l'équipement sous peine aussi d'annuler la garantie. La garantie s'annule également si un accident ou des dommages quels qu'ils soient sont causés par une utilisation inappropriée et/ou le fait de pas avoir tenu compte des avertissements en général tels que stipulés dans ce manuel de l'utilisateur.

US Blaster Europe décline toute responsabilité en cas d'accident corporel résultant du non respect des consignes et des avertissements de sécurité. Il en va de même pour toute perte consécutive de quelque forme que ce soit.

Conserver l'emballage vous permettra de renvoyer un équipement défectueux dans son emballage d'origine et d'éviter ainsi tout dommage.



Général

Le jeu de lumière se compose d'un certain nombre de lampes séparées et d'une unité de commande. Les lampes réagissent à la musique. Les régulateurs électroniques et le microphone sont intégrés à l'unité de commande. L'ensemble est complété par des ampoules à réflecteur de couleur 230V 60 Watts.

Installation et utilisation

Le jeu de lumière peut être utilisé seul dans la configuration dans laquelle il est fourni ou installé dans la position que vous désirez. Les modules séparés sont raccordés les uns aux autres à l'aide d'une cheville. Un module peut être découplé en tirant la cheville vers l'arrière ; les modules sont reliés en les mettant côte-côte ou l'un sur l'autre et en insérant la cheville dans la fente à l'arrière. Vous pouvez à présent brancher la prise de l'unité de commande.

Fonctionnement

Allumez l'équipement à l'aide de l'interrupteur. Vous pouvez régler la sensibilité et l'effet en tournant le bouton de l'unité de commande. Si les boutons sont tournés vers la droite, les lampes fonctionnent au même rythme que la musique ou que les autres bruits.

Avertissement

- Ne raccorder que les modules fournis à l'unité de commande.
- Utiliser des ampoules à réflecteur de max. 60W. Des ampoules plus puissantes représentent un risque d'incendie ou de surchauffe.
- Ne pas utiliser avec des ampoules halogènes ou à décharge gazeuse.
- Les câbles électriques ne peuvent être remplacés.
- Ne pas ouvrir l'appareil – danger d'électrocution.
- Toujours débrancher la prise de l'unité de commande avant de changer une ampoule.

Spécifications techniques

Alimentation :	220-240V AC / 50 Hz
Puissance ampoule module :	max. 60W
Capacité de l'unité de commande	max. 150W par canal
Ampoule à utiliser :	ampoule réflecteur 60W
Equipement d'ampoule	E27

ATTENTION !



**Ne pas ouvrir !
Danger
d'électrocution !**



**Ne pas utiliser dans
un endroit humide !
Utiliser uniquement à
l'intérieur !**



Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt von US Blaster gekauft haben. Lesen Sie stets die folgenden Sicherheitshinweise durch, bevor Sie einen Fachmann dieses Gerät einbauen lassen.

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie stets das Benutzerhandbuch durch, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Bewahren Sie das Benutzerhandbuch an einem Ort auf, wo es für alle zugänglich ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien und nicht in feuchten Räumen.
- Stecken Sie den Netzstecker nie mit nassen Händen in die Steckdose oder ziehen ihn heraus.
- Wenn der Stecker und/oder das Kabel und/oder der Kabeleinlass des Geräts beschädigt ist, muss es von einem Fachmann repariert werden.
- Ziehen Sie bei Gewitter, oder wenn das Gerät eine Zeit lang nicht benutzt wird, stets den Stecker aus der Steckdose.
- Ziehen Sie den Stecker niemals am Kabel aus der Steckdose.
- Bauen Sie das Gerät so ein, dass ausreichende Kühlung möglich ist.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wärmequellen und/oder in direktem Sonnenlicht.
- Stellen Sie sicher, dass keine kleinen Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gerät gelangen können.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem leicht feuchten, staubfreien Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel!
- Neben den im Benutzerhandbuch erwähnten, enthält das Gerät keine Komponenten, die vom Benutzer repariert oder ersetzt werden können.
- Falls das Gerät defekt ist, muss es von einem Reparaturbetrieb repariert werden, der von US Blaster dazu berechtigt wurde.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Führen Sie Reparaturen an dem Gerät nicht selbst aus, da sonst die Garantie erlischt. Außerdem darf das Gerät nicht verändert werden, da sonst ebenfalls die Garantie erlischt. Die Garantie erlischt außerdem, wenn Unfälle oder Schäden in irgendeiner Form durch unsachgemäßen Gebrauch und/oder Missachtung der Warnhinweise im Allgemeinen, wie sie in diesem Benutzerhandbuch dargelegt sind, verursacht wurden.

US Blaster Europe übernimmt keine Verantwortung für Unfälle von Personen als Folge der Missachtung von Sicherheitshinweisen und -warnungen. Dies gilt ebenso bei Folgeschäden in irgendeiner Form.

Bewahren Sie die Verpackung auf, damit Sie das Gerät im Falle eines Defekts in der Originalverpackung zurückschicken und so Schäden vermeiden können.



Allgemeines

Die Lightshow besteht aus einer Reihe einzelner Lampen und einem Regler. Die Lampen reagieren auf Musik. Die elektronischen Steuerungen und das Mikrofon sind im Regler integriert. Zum Set gehören außerdem farbige Reflektorlampen (230 V / 60 W)

Aufbau und Gebrauch

Die Lightshow kann freistehend in der Anordnung, in der sie geliefert wird, verwendet werden oder mit Hilfe eines Eigenbaus. Die einzelnen Module sind miteinander durch einen Stift gekoppelt. Ein Modul kann abgekoppelt werden, indem man den Stift nach hinten herauszieht. Die Module werden aneinander gekoppelt, indem man sie auf- oder nebeneinander setzt und den Stift in den Schlitz auf der Rückseite steckt.

Jetzt kann der Stecker des Reglers in die Steckdose gesteckt werden.

Bedienung

Schalten Sie das Gerät mit Hilfe des Schalters ein. Sie können Empfindlichkeit und Effekt mit dem Drehknopf am Regler einstellen. Wenn die Knöpfe nach rechts gedreht werden, leuchten die Lampen im Rhythmus der Musik oder anderer Geräusche.

Warnung

- Schließen Sie nur die gelieferten Lampenmodule an den Regler an.
- Verwenden Sie Reflektorlampen mit maximal 60 W. Bei stärkeren Lampen besteht Brandgefahr durch Überhitzung.
- Verwenden Sie keine Halogen- oder Gasentladungslampen.
- Die Stromkabel dürfen nicht ausgetauscht werden.
- Öffnen Sie das Gerät nicht – Stromschlaggefahr.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker des Reglers aus der Steckdose, bevor Sie das Leuchtmittel wechseln.

Technische Daten

Stromversorgung:	220 – 240 V / 50 Hz
Leistung des Lampenmoduls:	max. 60 W
Leistung des Reglers:	max. 150 W pro Kanal
verwendbare Leuchtmittel:	Reflektorleuchtmittel (60 W)
Sockel:	E27

BITTE BEACHTEN!



**Nicht öffnen!
Stromschlaggefahr!**



**Nicht in feuchter
Umgebung verwenden!
Nur für den Einsatz in
Innenräumen!**



Muchas gracias por adquirir este producto US Blaster. Lea siempre las instrucciones de seguridad a continuación antes de permitir que un profesional instale este equipo.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

- Lea siempre la Guía de usuario antes de utilizar el equipo.
- Mantenga la Guía de usuario en un lugar donde todos puedan leerla.
- Utilice el equipo en interiores y no en estancias húmedas.
- Nunca quite ni conecte un enchufe de pared con las manos mojadas.
- Si el enchufe y/o cable y/o entrada del equipo estuviese dañado, deberá ser reparado por un profesional.
- Siempre desconecte el enchufe de la toma de corriente en el caso de una tormenta y también cuando no vaya a utilizar el equipo durante mucho tiempo.
- Nunca quite el enchufe de la toma de corriente tirando del cable.
- Instale el equipo de forma que haya un enfriamiento suficiente.
- Nunca utilice el aparato cerca de fuentes de calor y/o directamente bajo la luz del sol.
- Asegúrese de que no entren objetos pequeños ni líquidos en el aparato.
- Limpie el equipo solamente con un paño ligeramente húmedo y limpio. No utilice productos de limpieza ni disolventes.
- El equipo no contiene componentes aparte de los mencionados en la Guía de usuario que puedan ser reparados o sustituidos por el usuario.
- Si el equipo estuviese defectuoso, debe ser reparado por una empresa de reparaciones cualificada por US Blaster.
- Mantenga el equipo siempre alejado de los niños.

No lleve a cabo reparaciones Usted mismo, al hacerlo invalidaría la garantía. El equipo tampoco puede ser modificado, el hacerlo también invalidaría la garantía. La garantía también puede quedar anulada si se produjesen accidentes o daños causados como resultado de un uso inadecuado y/o por no cumplir las advertencias generales indicadas en esta Guía de usuario.

US Blaster Europe no acepta responsabilidad de accidentes personales como consecuencia de no seguir las instrucciones de seguridad y advertencias. Éste también es el caso de pérdidas de cualquier tipo producidas por este motivo.

Guarde el embalaje de transporte de modo que de que si el equipo estuviese defectuoso lo pueda devolver en su embalaje original evitando así daños.



Datos generales

Light show consta de varias lámparas separadas y un controlador. Las lámparas reaccionan a la música. Los controles electrónicos y el micrófono están incorporados en el controlador. El paquete incluye lámparas reflectoras de color de 230V 60 Watts

Instalación y utilización

Light show se puede utilizar colocado de pie en un soporte en la configuración en que se suministra o personalizado. Los módulos separados se acoplan entre sí utilizando una clavija. Se puede desacoplar un módulo tirando de la clavija hacia atrás; los módulos se acoplan entre sí colocándolos uno al lado del otro y colocando la clavija en la ranura de la parte posterior. Ahora se puede conectar el enchufe del controlador a la toma de corriente.

Funcionamiento

Encienda el equipo utilizando el interruptor. Podrá ajustar la sensibilidad y el efecto girando el botón del controlador. Cuando los botones giran a la derecha, las lámparas destellan al ritmo de la música u otros ruidos.

Advertencia

- Solamente conecte los módulos de lámparas suministrados al controlador.
- Utilice lámparas reflectoras de 60 W como máximo. Lámparas de mayor potencia pueden producir daños o incendio por sobrecalentamiento.
- No utilice lámparas halógenas ni de descarga de gas.
- Los cables de alimentación no pueden ser sustituidos.
- No abra el aparato – hay riesgo de descarga eléctrica.
- Quite siempre el enchufe del controlador de la toma de corriente antes de cambiar una bombilla.

Especificaciones técnicas

Fuente de alimentación:	220-240VCA / 50 Hz
Capacidad de módulo de lámpara	60W máximo
Capacidad del controlador	150W por canal máximo
Bombilla a utilizar:	Bombilla reflectora de 60W
Instalación de la bombilla	E27

TENGA EN CUENTA



**No abra el equipo
Peligro de descarga
eléctrica**



**No lo utilice en zonas
húmedas
Sólo para usarse en
el interior**



Sentiti ringraziamenti per l'acquisto di questo prodotto US Blaster. Consultare sempre le istruzioni di sicurezza prima di far installare questa attrezzatura da parte di un professionista.

ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

- Leggere sempre la Guida dell'utente prima di utilizzare questa attrezzatura.
- Conservare la Guida dell'utente in un luogo di facile accesso, ove tutti possano consultarla.
- Utilizzare questa attrezzatura all'interno e in locali che non presentino umidità.
- Non rimuovere, né inserire mai la spina di alimentazione in una presa a muro con mani umide.
- Nel caso che la spina, e/o il cordone di alimentazione e/o l'entrata del cordone stesso risultassero danneggiati, provvedere alla loro riparazione da parte di un professionista.
- Staccare sempre il cordone di alimentazione dalla presa a muro nel caso di temporali, oppure se l'attrezzatura non dovesse venir utilizzata per un lungo periodo di tempo.
- Non rimuovere mai la spina dalla presa tirandone il cordone.
- Installare l'attrezzatura in maniera tale da permetterne un'adeguata ventilazione.
- Non utilizzare mai l'attrezzatura in prossimità di fonti di calore e/o sotto la luce diretta del sole.
- Assicurarsi che né piccoli oggetti, né liquidi possano penetrare nei componenti dell'attrezzatura.
- Pulire l'attrezzatura unicamente mediante un panno non impolverato e leggermente inumidito. Non impiegare prodotti di pulitura o solventi!
- Questa attrezzatura non presenta alcun componente, ad eccezione di quelli menzionati dalla Guida dell'utente, che possano essere riparati o sostituiti direttamente dall'utente.
- Nel caso che l'attrezzatura presenti un qualche difetto, essa dovrà essere riparata da parte di un servizio di assistenza qualificato e approvato dalla US Blaster.
- Mantenere l'attrezzatura lontano dalla portata dei bambini.

Non tentare di riparare l'attrezzatura da soli: questa azione provocherebbe la nullità della garanzia. Questa attrezzatura non può in nessun caso essere modificata: anche questa azione provocherebbe la nullità della garanzia. La garanzia non sarà ritenuta più valida se incidenti o danni di qualsiasi specie risultassero essere stati provocati da un utilizzo improprio e/o dall'inosservanza delle avvertenze esposte in questa Guida dell'utente.

La società US Blaster Europe non accetta alcuna responsabilità relativa ad incidenti alle persone che siano conseguenza del fatto di non aver prestato attenzione alle istruzioni di sicurezza e agli avvertimenti. Questo varrà anche per eventuali perdite di qualsiasi specie, derivanti dalle azioni susposte.

Conservare l'imballaggio in un luogo sicuro in modo che, se l'attrezzatura dovesse presentare un qualche difetto, la si possa inviare al servizio di assistenza nel suo imballaggio originale, evitando così altri danni dovuti al trasporto.



In generale

Il "Light Show" consiste in un certo numero di lampade separate e di un dispositivo di controllo. Le lampade reagiscono alla musica. I controlli elettronici e il microfono sono incorporati al dispositivo di controllo. L'insieme viene completato da lampadine colorate a riflettore da 60 Watt e 230 Volt.

Disposizione e utilizzo

Il "Light Show" può essere utilizzato così come viene fornito, in posizione di stazione autonoma, oppure in una maniera personalizzata. I moduli separati sono accoppiati mediante un piolo. Si può disaccoppiare un piolo spingendo all'indietro un piolo; i moduli possono venir accoppiati mettendoli uno sopra l'altro, o accanto all'altro, e sistemando il piolo nella fessura apposita del retro. Ed a questo punto si può introdurre la spina nella presa di alimentazione a muro.

Funzionamento

Attivare l'attrezzatura mediante l'interruttore. Si può regolare la sensibilità e il tipo di effetto ruotando la monopola del dispositivo di controllo. Allorché le manopole vengono ruotate verso destra, le lampade scintillano al ritmo della musica o degli altri rumori.

Avvertenza

- Collegare al dispositivo di controllo unicamente i moduli a lampada forniti.
- Utilizzare lampadine a riflettore di una potenza massima di 60 Watt. Lampadine più potenti potrebbero determinare un pericolo di incendio a causa del surriscaldamento.
- Da non utilizzare con lampadine alogene o a scarica di gas.
- I cordoni di alimentazione non possono essere sostituiti.
- Non aprire il contenitore: pericolo di scossa elettrica.
- Rimuovere sempre la presa del dispositivo di controllo dalla presa a muro prima di effettuare la sostituzione di una lampadina.

Specifiche tecniche

Alimentazione:	220-240 Volt CA / 50 Hz
Capacità della lampadina del modulo:	al massimo 60 Watt
Capacità del dispositivo di controllo:	al massimo, 150 Watt per canale
Lampadine da utilizzare:	da 60 Watt, con riflettore
Tipo di lampadina:	E27

PRENDER NOTA!



**Non aprire!
Pericolo di scossa
elettrica!**



**Non utilizzare in
luoghi umidi!
Solo per un utilizzo
all'interno!**



Muito obrigado agradecimentos por ter adquirido este produto US Blaster. Leia sempre as instruções de segurança abaixo antes de deixar que um profissional instale este equipamento.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA GERAIS

- Leia sempre o guia do utilizador antes de utilizar o equipamento.
- Guarde o guia do utilizador num local onde todos possam lê-lo.
- Utilize o equipamento no interior e não em divisões húmidas.
- Nunca retire uma ficha nem a insira na tomada de parede com as mãos molhadas.
- Se a ficha e/ou o cabo e/ou a entrada do cabo do equipamento estiverem danificados, é necessário a reparação por um profissional.
- Retire sempre a ficha da tomada de parede no caso de ocorrer trovoadas e também quando o equipamento não for utilizado durante um período de tempo.
- Nunca retire a ficha da tomada de parede puxando o cabo.
- Instale o equipamento de forma a possibilitar arrefecimento suficiente.
- Nunca utilize o aparelho nas proximidades de fontes de calor e/ou luz solar directa.
- Certifique-se de que não existe a possibilidade de entrada de objectos pequenos nem de líquidos no aparelho.
- Limpe o aparelho apenas com um pano sem pó ligeiramente humedecido. Não utilize produtos de limpeza nem soluções!
- O aparelho não contém outros componentes, para além dos mencionados no guia do utilizador, que possam ser reparados ou substituídos pelo utilizador.
- Se o aparelho estiver defeituoso, tem de ser reparado por uma empresa de reparações qualificada da US Blaster.
- Mantenha o equipamento fora do alcance das crianças.

Não faça você próprio quaisquer reparações no equipamento; se fizer, anulará a garantia. O equipamento também não pode ser modificado; se o fizer, também anulará a garantia. A garantia também fica anulada se acidentes ou danos sob qualquer forma forem causados por utilização inadequada e/ou não observância dos avisos em geral, tal como estabelecidos neste guia do utilizador.

A US Blaster Europe declina qualquer responsabilidade por quaisquer acidentes pessoais como consequência do incumprimento das instruções e das advertências de segurança. Isto também se aplica ao caso de perda consequential sob qualquer forma.

Guarde a embalagem para que, no caso de o equipamento estar defeituoso, possa devolvê-lo na embalagem original para evitar quaisquer danos.



Considerações gerais

O espectáculo de luz consiste num número de lâmpadas separadas e num controlador. A lâmpada reage à música. Os controlos electrónicos e o microfone estão incorporados no controlador. A embalagem é completada com lâmpadas reflectoras coloridas de 230V 60 Watt

Encaixe e utilização

O espectáculo de luz pode ser utilizado em suporte livre na configuração em que é fornecido ou numa personalizada. Os módulos separados são acoplados utilizando uma cavilha. É possível desacoplar um módulo puxando para trás uma cavilha; os módulos são acoplados colocando-os perto um do outro e colocando a cavilha na ranhura da parte de trás.

Agora a ficha do controlador pode ser inserida na tomada de corrente.

Funcionamento

Ligue o equipamento utilizando o interruptor. Pode ajustar a sensibilidade e o efeito rodando o botão no controlador. Quando os botões são rodados para a direita, as luzes brilham acompanhando o ritmo da música ou outros ruídos.

Advertência

- Ligue apenas os módulos de lâmpadas fornecidos ao controlador.
- Utilize lâmpadas reflectoras de um máx. de 60W. Lâmpadas mais potentes podem resultar em perigo de incêndio devido a sobreaquecimento.
- Não utilize com lâmpadas de halogéneo ou de descarga de gás.
- Os cabos de alimentação não podem ser substituídos.
- Não abra o aparelho – perigo de choque eléctrico.
- Retire sempre a ficha do controlador da tomada de corrente antes de substituir uma lâmpada.

Especificações técnicas

Alimentação:	220-240V AC / 50 Hz
Capacidade do módulo da lâmpada	Máx. 60W
Capacidade do controlador	Max. 150W por canal
Lâmpada a utilizar:	Lâmpada reflectora de 60W
Casquilho da lâmpada	E27

POR FAVOR, NOTE!



Não abrir!
Perigo de choque eléctrico!



Não utilizar numa área húmida!
Apenas para utilização no interior!