



**Many thanks for purchasing this US Blaster product. Always read the safety instructions below before letting a professional install this equipment.**

## **GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS**

- Always read the user guide before using the equipment.
- Keep the user guide in a place where everyone can read it.
- Use the equipment indoors and not in a humid rooms.
- Never remove or insert a plug from or into a wall socket with wet hands.
- If the plug and/or cable and/or cable input of the equipment is damaged it must be repaired by a professional.
- Always take the plug out of the wall socket in the event of a thunderstorm, and also when the equipment is not being used for a while.
- Never remove the plug from the power socket by pulling on its cable.
- Install the equipment in such a way that sufficient cooling is possible.
- Never use the appliance in the vicinity of heat sources and/or in direct sunlight.
- Make sure that no small objects or liquids can get in to the appliance.
- Only clean the appliance with a slightly moist dust-free cloth. Do not use cleaning products or solutions!
- The appliance contains no components, other than those mentioned in the user guide that can be repaired or replaced by the user.
- If the appliance is defective, it must be repaired by a US Blaster qualified repairs company.
- Keep the equipment out of the reach of children.

*Do not carry out any repairs on the equipment yourself; doing so will invalidate the guarantee. The equipment may also not be modified; doing so will also invalidate the guarantee. The guarantee is also invalidated if accidents and damage of any form are caused as a result of improper use and/or not heeding the warnings in general as laid out in this user guide. US Blaster Europe accepts no responsibility for any personal accidents as a consequence of not following the safety instructions and warnings. This is also the case for consequential loss in any form.*

**Keep the packaging safe so that, if the equipment is defective, you can send it back in its original packaging and so avoid any damage.**



## Operation

The US Blaster Flash is switched on by plugging the plug into the power supply. The flashing frequency can be regulated using the turning knob on the rear. The flash bulb cannot be used for longer than 30 min. Uninterrupted flashing.

## Warning

Do not look directly at the working flashing lamp. The short, sharp flashes can cause problems in some cases for people who are sensitive to them. The flash bulb in the Mini Flash works with a very high voltage of 400 volt which can be life-threatening if touched. It is therefore important to respect the following safety guidelines:

- Position the Flash in such a way that no moisture or dust can work its way into the housing.
- Do not switch the Flash on if the housing is damaged.

## What to do when the light effect doesn't work

- Check to see that there is power on the power socket being used.
- Check to see if the bulb is burnt through and replace it if necessary.

## PLEASE NOTE!



**Do not open!**  
**Danger of electric shock!**



**Do not use in a humid area!**  
**Only for use indoors!**

## Applications

The stroboscope is suitable for effective illumination on stage and in discotheques, for private parties or in a shop window. The flash rate can be adjusted between approx. 1 - 120 flashes per second.

## Important for U.K. Customers!

The wires in this mains lead are colored in accordance with the following code:

**blue=neutral**

**brown=live**

As the colors of the wires in the mains lead of this appliance may not correspond with the colored markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

- 1) The wire which is colored **blue** must be connected to the terminal which is marked with the letter **N** or colored **black**.
- 2) The wire which is colored **brown** must be connected to the terminal which is marked with the letter **L** or colored **red**.

## Technical Specifications

Flash Rate: approx.12-120

Power supply 230V~/50Hz/25VA

Dimensions: 20xx23cm

Weight: 1.3kgs



**Hartelijk dank voor de aanschaf van dit US Blaster product. Alvorens dit apparaat door een deskundige in gebruik te laten stellen altijd eerst onderstaande veiligheidsvoorschriften lezen.**

## **ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN**

- Lees altijd eerst de gebruiksaanwijzing voordat u een apparaat gaat gebruiken.
- Bewaar de handleiding zodat elke gebruiker hem eerst kan doorlezen.
- Apparaat binnenshuis en niet in vochtige ruimtes gebruiken.
- Verwijder of plaats een steker nooit met natte handen resp. uit en in de wandcontact doos.
- Indien zowel steker en/of netsnoer als snoeringang-in-het-apparaat beschadigd zijn dient dit door een vakman hersteld te worden.
- Bij onweer altijd de steker uit de wandcontact doos halen, zo ook wanneer het apparaat een poos niet gebruikt wordt.
- Bij het verwijderen van een steker uit de wandcontact doos nooit aan het netsnoer trekken.
- Apparaat zodanig installeren dat er voldoende koeling mogelijk is.
- Toestel niet in de buurt van warmtebronnen en/of in direct zonlicht gebruiken.
- Zorg ervoor dat er geen kleine objecten of vloeistoffen in het toestel kunnen binnendringen.
- Toestel alleen reinigen met een licht vochtige stofvrije doek, geen reinigingsmiddelen of oplosmiddelen gebruiken!
- Het toestel bevat buiten de in de gebruiksaanwijzing genoemde onderdelen geen onderdelen die door de gebruiker vervangen of gerepareerd kunnen worden.
- Indien het toestel defect is, moet dit hersteld worden door een door US Blaster voorgeschreven reparatiebedrijf.
- Het apparaat buiten bereik van kinderen houden.

*Voer zelf geen reparaties uit aan het apparaat; in élk geval vervalt de totale garantie. Ook mag het apparaat niet eigenmachtig worden gemodificeerd, ook in dit geval vervalt de totale garantie. Tevens vervalt de garantie bij ongevallen en beschadigingen in élke vorm t.g.v. onoordeelkundig gebruik en/of het niet in acht nemen van de waarschuwingen in het algemeen en gestelde in deze gebruiksaanwijzing. US Blaster Europe BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van persoonlijke ongelukken als gevolg van het niet naleven van veiligheidsinstructies en waarschuwingen. Dit geldt ook voor gevolgschade in wélke vorm dan ook.*

**Bewaar de verpakking zodat, indien het apparaat defect is, u deze in de originele verpakking kunt opsturen, dit om beschadigingen te voorkomen.**



## Bediening

De US Blaster Flash wordt ingeschakeld door de stekker in de wandcontactdoos te steken.

De flitsfrequentie regelt u met de draaiknop op de achterkant. De flitsbuis mag niet langer dan 30 min. Ononderbroken flitsen.

## Waarschuwing

Kijk niet direct in de werkende flitsbuis. De korte hevige flitsen kunnen in sommige gevallen problemen veroorzaken bij mensen die daar gevoelig voor zijn. De flitsbuis in de Mini Flash werkt met een zeer hoge spanning van 400 volt welke bij aanraking levensgevaarlijk kan zijn. Neem daarom de volgende veiligheidsaanwijzingen in acht:

- Plaats de Flash zodanig dat er geen vocht of stof de behuizing kan binnendringen.
- Schakel de Flash niet in wanneer de behuizing is beschadigd.

## Wat te doen wanneer het lichteffect niet werkt

- Controleer of er netspanning aanwezig is op de gebruikte wandcontactdoos.
- Controleer of de lamp doorgebrand is en vervang deze zondig

## LET OP!



**Niet openen!  
Gevaar voor  
electrische schok!**



**Niet in een vochtige  
ruimte gebruiken!  
Uitsluitend voor  
gebruik binnenshuis!**

## Toepassingen

De stroboscoop is geschikt voor doeltreffende belichting op podia en in discotheken, voor privé-feesten of in een winkelatalage. De flitssnelheid kan tussen ongeveer 1 - 120 flitsen per seconde worden geregeld.

## Belangrijk voor klanten in het Verenigd Koninkrijk!

De draden van dit netsnoer zijn gekleurd in overeenstemming met de volgende code:

**blauw=nulleider**

**bruin=fase**

Indien de kleuren van de draden in het netsnoer van dit toestel niet zouden overeenkomen met de gekleurde markeringen van de aansluitpunten in uw stekker, ga dan als volgt te werk:

- 1) De draad die **blauw** is gekleurd, moet worden aangesloten aan het aansluitpunt dat met de letter **N** is gekenmerkt of **zwart** is gekleurd.
- 2) De draad die **bruin** is gekleurd, moet aan het aansluitpunt worden aangesloten dat met de letter **L** is gekenmerkt of **rood** is gekleurd.

## Technische specificaties

Flitssnelheid: ongeveer 12-120

Stroomvoorziening 230V~/50Hz/25VA

Afmetingen: 20 x 23 cm

Gewicht: 1,3 kg



**Nous vous remercions d'avoir choisi US Blaster. Lisez toujours les consignes de sécurité ci-dessous avant de faire installer cet équipement par un professionnel.**

## **CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ**

- Toujours lire le manuel de l'utilisateur avant d'utiliser l'équipement.
- Conserver le manuel de l'utilisateur dans un endroit accessible à tous.
- Utiliser l'équipement à l'intérieur et pas dans des pièces humides.
- Ne jamais brancher ou débrancher une prise avec les mains mouillées.
- Si la prise et/ou le fil et/ou l'entrée du câble de l'équipement est endommagé, il doit être réparé par un professionnel.
- Toujours débrancher la prise murale en cas d'orage ainsi que lorsque l'équipement n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- Ne jamais retirez la prise en tirant sur le fil.
- Installer l'équipement de façon à permettre un refroidissement suffisant.
- Ne jamais utiliser l'appareil à proximité de sources de chaleur et/ou en plein soleil.
- Toujours s'assurer qu'aucun petit objet ou liquide n'entre dans l'appareil.
- Nettoyer l'appareil avec un chiffon anti-poussière légèrement humide uniquement. Ne pas utiliser de produits d'entretien !
- A l'exception de ceux mentionnés dans le manuel de l'utilisateur, l'appareil ne contient pas d'autres composants qui puissent être réparés ou remplacés par l'utilisateur.
- Si l'appareil est défectueux, il doit être réparé par une société de réparation agréée US Blaster.
- Tenir l'équipement hors de portée des enfants.

*Ne réalisez aucune réparation vous-même sur l'équipement sous peine d'annuler la garantie. Ne modifiez pas non plus l'équipement sous peine aussi d'annuler la garantie. La garantie s'annule également si un accident ou des dommages quels qu'ils soient sont causés par une utilisation inappropriée et/ou le fait de pas avoir tenu compte des avertissements en général tels que stipulés dans ce manuel de l'utilisateur.*

*US Blaster Europe décline toute responsabilité en cas d'accident corporel résultant du non respect des consignes et des avertissements de sécurité. Il en va de même pour toute perte consécutive de quelque forme que ce soit.*

**Conserver l'emballage vous permettra de renvoyer un équipement défectueux dans son emballage d'origine et d'éviter ainsi tout dommage.**

## Fonctionnement

Le Mini Flash US Blaster s'allume en branchant la prise dans l'alimentation électrique. La fréquence de clignotement se règle en tournant le bouton à l'arrière. L'ampoule flash ne peut pas être utilisée pendant plus de 30 min. Clignotement ininterrompu.



## Avertissement


Ne regardez pas directement la lampe flash en fonctionnement. Les flashes courts et puissants causent parfois des problèmes aux personnes qui y sont sensibles. L'ampoule flash du Mini Flash fonctionne au très haut voltage de 400 volts qui peut constituer un danger de mort en cas de contact. Il est dès lors extrêmement important de respecter les consignes de sécurité suivantes :

- Positionnez le Flash de manière à ce qu'aucune humidité ou poussière ne puisse s'insérer dans le boîtier.
- N'allumez pas le Flash si le boîtier est endommagé.

## Que faire quand l'effet de lumière ne fonctionne pas ?

- Vérifiez s'il y a du courant dans la prise utilisée.
- Vérifiez si l'ampoule n'est pas grillée et remplacez-la si nécessaire.

## ATTENTION !



**Ne pas ouvrir !  
Danger  
d'électrocution !**



**Ne pas utiliser dans  
un endroit humide !  
Utiliser uniquement à  
l'intérieur !**

## Applications

Le stroboscope convient pour un éclairage efficace sur scène et dans des discothèques, pour des fêtes privées ou en vitrine. La fréquence du flash peut être réglée à environ 1 - 120 flash par seconde.

## Important pour les clients du Royaume-Uni !

Les fils du câble d'alimentation sont colorés conformément à la norme suivante :

**bleu = neutre**

**brun = sous tension**

Comme les couleurs des fils du câble d'alimentation peuvent ne pas correspondre aux couleurs des bornes de votre prise de courant, procédez comme suit :

- 1) Le fil **bleu** doit être raccordé à la borne marquée de la lettre **N** ou de couleur **noire**.
- 2) Le fil **brun** doit être raccordé à la borne marquée de la lettre **L** ou de couleur **rouge**.

## Caractéristiques techniques

Fréquence de flash : approx. 12-120

Alimentation tension: 230V~/50Hz/25VA

Dimensions: 20 x 23 cm

Poids: 1,3 kg



**Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt von US Blaster gekauft haben. Lesen Sie stets die folgenden Sicherheitshinweise durch, bevor Sie einen Fachmann dieses Gerät einbauen lassen.**

## **ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE**

- Lesen Sie stets das Benutzerhandbuch durch, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Bewahren Sie das Benutzerhandbuch an einem Ort auf, wo es für alle zugänglich ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien und nicht in feuchten Räumen.
- Stecken Sie den Netzstecker nie mit nassen Händen in die Steckdose oder ziehen ihn heraus.
- Wenn der Stecker und/oder das Kabel und/oder der Kabeleinlass des Geräts beschädigt ist, muss es von einem Fachmann repariert werden.
- Ziehen Sie bei Gewitter, oder wenn das Gerät eine Zeit lang nicht benutzt wird, stets den Stecker aus der Steckdose.
- Ziehen Sie den Stecker niemals am Kabel aus der Steckdose.
- Bauen Sie das Gerät so ein, dass ausreichende Kühlung möglich ist.
- Verwenden Sie das Gerät niemals in der Nähe von Wärmequellen und/oder in direktem Sonnenlicht.
- Stellen Sie sicher, dass keine kleinen Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Gerät gelangen können.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem leicht feuchten, staubfreien Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungs- oder Lösungsmittel!
- Neben den im Benutzerhandbuch erwähnten, enthält das Gerät keine Komponenten, die vom Benutzer repariert oder ersetzt werden können.
- Falls das Gerät defekt ist, muss es von einem Reparaturbetrieb repariert werden, der von US Blaster dazu berechtigt wurde.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

*Führen Sie Reparaturen an dem Gerät nicht selbst aus, da sonst die Garantie erlischt. Außerdem darf das Gerät nicht verändert werden, da sonst ebenfalls die Garantie erlischt. Die Garantie erlischt außerdem, wenn Unfälle oder Schäden in irgendeiner Form durch unsachgemäßen Gebrauch und/oder Missachtung der Warnhinweise im Allgemeinen, wie sie in diesem Benutzerhandbuch dargelegt sind, verursacht wurden.*

*US Blaster Europe übernimmt keine Verantwortung für Unfälle von Personen als Folge der Missachtung von Sicherheitshinweisen und -warnungen. Dies gilt ebenso bei Folgeschäden in irgendeiner Form.*

**Bewahren Sie die Verpackung auf, damit Sie das Gerät im Falle eines Defekts in der Originalverpackung zurückschicken und so Schäden vermeiden können.**



## Bedienung

Der Mini-Flash von US Blaster wird eingeschaltet, indem der Stecker in die Steckdose gesteckt wird.

Die Blitzfrequenz kann mit dem Drehknopf auf der Rückseite geregelt werden. Das Blitzleuchtmittel kann nicht länger als 30 Min. für ununterbrochenes Blitzen verwendet werden.

## Warnung

Sehen Sie nicht direkt in die blitzende Lampe. Die kurzen grellen Blitze können in manchen Fällen Probleme bei Personen verursachen, die empfindlich dafür sind. Das Blitzleuchtmittel im Mini-Flash arbeitet mit einer sehr hohen Spannung von 400 Volt, die bei Berührung lebensbedrohlich sein kann. Es ist deshalb wichtig, die folgenden Sicherheitsrichtlinien zu beachten:

- Stellen Sie den Mini-Flash so auf, dass weder Feuchtigkeit noch Staub in das Gehäuse eindringen können.
- Schalten Sie den Mini-Flash nicht ein, wenn das Gehäuse beschädigt ist.

## Was kann ich tun, wenn der Lichteffect nicht funktioniert?

- Überprüfen Sie, ob die verwendete Steckdose Strom liefert.
- Überprüfen Sie, ob das Leuchtmittel durchgebrannt ist und ersetzen Sie es, wenn nötig.

## BITTE BEACHTEN!



**Nicht öffnen!  
Stromschlagsgefahr!**



**Nicht in feuchter  
Umgebung verwenden!  
Nur für den Einsatz in  
Innenräumen!**

## Applications

Le stroboscope convient pour un éclairage efficace sur scène et dans des discothèques, pour des fêtes privées ou en vitrine. La fréquence du flash peut être réglée à environ 1 – 120 flash par seconde.

## Important pour les clients du Royaume-Uni !

Les fils du câble d'alimentation sont colorés conformément à la norme suivante :

**bleu = neutre**

**brun = sous tension**

Comme les couleurs des fils du câble d'alimentation peuvent ne pas correspondre aux couleurs des bornes de votre prise de courant, procédez comme suit :

- 1) Le fil **bleu** doit être raccordé à la borne marquée de la lettre **N** ou de couleur **noire**.
- 2) Le fil **brun** doit être raccordé à la borne marquée de la lettre **L** ou de couleur **rouge**.

## Caractéristiques techniques

Fréquence de flash : approx. 12-120

Alimentation tension: 230V~/50Hz/25VA

Dimensions: 20 x 23 cm

Poids: 1,3 kg



**Muchas gracias por adquirir este producto US Blaster. Lea siempre las instrucciones de seguridad a continuación antes de permitir que un profesional instale este equipo.**

## **INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD**

- Lea siempre la Guía de usuario antes de utilizar el equipo.
- Mantenga la Guía de usuario en un lugar donde todos puedan leerla.
- Utilice el equipo en interiores y no en estancias húmedas.
- Nunca quite ni conecte un enchufe de pared con las manos mojadas.
- Si el enchufe y/o cable y/o entrada del equipo estuviese dañado, deberá ser reparado por un profesional.
- Siempre desconecte el enchufe de la toma de corriente en el caso de una tormenta y también cuando no vaya a utilizar el equipo durante mucho tiempo.
- Nunca quite el enchufe de la toma de corriente tirando del cable.
- Instale el equipo de forma que haya un enfriamiento suficiente.
- Nunca utilice el aparato cerca de fuentes de calor y/o directamente bajo la luz del sol.
- Asegúrese de que no entren objetos pequeños ni líquidos en el aparato.
- Limpie el equipo solamente con un paño ligeramente húmedo y limpio. No utilice productos de limpieza ni disolventes.
- El equipo no contiene componentes aparte de los mencionados en la Guía de usuario que puedan ser reparados o sustituidos por el usuario.
- Si el equipo estuviese defectuoso, debe ser reparado por una empresa de reparaciones cualificada por US Blaster.
- Mantenga el equipo siempre alejado de los niños.

*No lleve a cabo reparaciones Usted mismo, al hacerlo invalidaría la garantía. El equipo tampoco puede ser modificado, el hacerlo también invalidaría la garantía. La garantía también puede quedar anulada si se produjesen accidentes o daños causados como resultado de un uso inadecuado y/o por no cumplir las advertencias generales indicadas en esta Guía de usuario.*

*US Blaster Europe no acepta responsabilidad de accidentes personales como consecuencia de no seguir las instrucciones de seguridad y advertencias. Éste también es el caso de pérdidas de cualquier tipo producidas por este motivo.*

**Guarde el embalaje de transporte de modo que de que si el equipo estuviese defectuoso lo pueda devolver en su embalaje original evitando así daños.**



## Funcionamiento

El flash de US Blaster se enciende enchufando el conector en la toma de corriente. La frecuencia de parpadeo puede regularse utilizando el control giratorio en la parte posterior. La bombilla de flash no podrá utilizarse durante más de 30 minutos. Parpadeo ininterrumpido.

## Advertencia

No mire directamente a la lámpara de parpadeo. Los parpadeos cortos e intensos pueden causar problemas a algunas personas sensibles a este tipo de iluminación. La bombilla del flash del equipo mini flash funciona con una tensión eléctrica muy alta de 400 Voltios que puede ser peligrosa para la vida de una persona si se toca. Por lo tanto es importante respetar las siguientes orientaciones generales de seguridad:

- Coloque el flash de forma que no pueda entrar humedad ni polvo dentro de la carcasa.
- No encienda el flash si la carcasa estuviese dañada.

## Qué hacer cuando el efecto de luz no funciona

- Compruebe si hay alimentación en el conector de corriente eléctrica que está utilizando.
- Compruebe si la bombilla está quemada y sustitúyala si fuese necesario.

## TENGA EN CUENTA



**No abra el equipo  
Peligro de descarga  
eléctrica**



**No lo utilice en zonas  
húmedas  
Sólo para usarse en  
el interior**

## Aplicaciones

El estroboscopio sirve para la iluminación efectiva de escenarios y discotecas, para fiestas particulares o para el escaparate de una tienda. La velocidad de destello puede ajustarse aproximadamente entre 1 - 120 destellos por segundo.

## i Importante para los clientes del Reino Unido!

Los hilos de este conducto eléctrico son del color correspondiente al siguiente código:

**azul=neutral**

**marrón=con corriente**

Si los colores de los hilos del conducto eléctrico de este aparato no corresponden a las marcas de colores que identifican a los terminales de su conexión, haga lo siguiente:

- 1) El hilo de color **azul** deberá estar conectado al terminal de la conexión marcado con la letra **N** o de color **negro**.
- 2) El hilo de color **marrón** deberá estar conectado al terminal de la conexión marcado con la letra **L** o de color **rojo**.

## Caractéristiques techniques

Fréquence de flash : approx. 12-120

Alimentation tension: 230V~/50Hz/25VA

Dimensions: 20 x 23 cm

Poids: 1,3 kg



**Sentiti ringraziamenti per l'acquisto di questo prodotto US Blaster. Consultare sempre le istruzioni di sicurezza prima di far installare questa attrezzatura da parte di un professionista.**

## **ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA**

- Leggere sempre la Guida dell'utente prima di utilizzare questa attrezzatura.
- Conservare la Guida dell'utente in un luogo di facile accesso, ove tutti possano consultarla.
- Utilizzare questa attrezzatura all'interno e in locali che non presentino umidità.
- Non rimuovere, né inserire mai la spina di alimentazione in una presa a muro con mani umide.
- Nel caso che la spina, e/o il cordone di alimentazione e/o l'entrata del cordone stesso risultassero danneggiati, provvedere alla loro riparazione da parte di un professionista.
- Staccare sempre il cordone di alimentazione dalla presa a muro nel caso di temporali, oppure se l'attrezzatura non dovesse venir utilizzata per un lungo periodo di tempo.
- Non rimuovere mai la spina dalla presa tirandone il cordone.
- Installare l'attrezzatura in maniera tale da permetterne un'adeguata ventilazione.
- Non utilizzare mai l'attrezzatura in prossimità di fonti di calore e/o sotto la luce diretta del sole.
- Assicurarsi che né piccoli oggetti, né liquidi possano penetrare nei componenti dell'attrezzatura.
- Pulire l'attrezzatura unicamente mediante un panno non impolverato e leggermente inumidito. Non impiegare prodotti di pulitura o solventi!
- Questa attrezzatura non presenta alcun componente, ad eccezione di quelli menzionati dalla Guida dell'utente, che possano essere riparati o sostituiti direttamente dall'utente.
- Nel caso che l'attrezzatura presenti un qualche difetto, essa dovrà essere riparata da parte di un servizio di assistenza qualificato e approvato dalla US Blaster.
- Mantenere l'attrezzatura lontano dalla portata dei bambini.

*Non tentare di riparare l'attrezzatura da soli: questa azione provocherebbe la nullità della garanzia. Questa attrezzatura non può in nessun caso essere modificata: anche questa azione provocherebbe la nullità della garanzia. La garanzia non sarà ritenuta più valida se incidenti o danni di qualsiasi specie risultassero essere stati provocati da un utilizzo improprio e/o dall'inosservanza delle avvertenze esposte in questa Guida dell'utente.*

*La società US Blaster Europe non accetta alcuna responsabilità relativa ad incidenti alle persone che siano conseguenza del fatto di non aver prestato attenzione alle istruzioni di sicurezza e agli avvertimenti. Questo varrà anche per eventuali perdite di qualsiasi specie, derivanti dalle azioni susposte.*

**Conservare l'imballaggio in un luogo sicuro in modo che, se l'attrezzatura dovesse presentare un qualche difetto, la si possa inviare al servizio di assistenza nel suo imballaggio originale, evitando così altri danni dovuti al trasporto.**



## Funzionamento

Il Flash US Blaster viene attivato mediante l'inserimento della spina nella presa di alimentazione.

Si può regolare la frequenza di lampeggio per mezzo della manopola ruotante posta sul retro. La lampadina di questo dispositivo non può essere utilizzata per una durata superiore ai 30 minuti di lampeggio ininterrotto.

## Avvertenza

Non guardare direttamente la lampadina lampeggiante mentre questa è in attività. I lampeggi acuti e di breve durata possono provocare in taluni casi problemi alle persone sensibili a questo effetto. La lampadina lampeggiante del Mini flash funziona ad una elevata tensione, 400 Volt, che può rivelarsi pericolosamente mortale se toccata. È pertanto della massima importanza il fatto di rispettare le seguenti direttive di sicurezza:

- posizionare il Flash in maniera che umidità o polvere non possano penetrare nel contenitore;
- non accendere il Flash se il suo contenitore dovesse rivelarsi danneggiato.

## Che cosa fare se non si ottiene l'effetto luminoso

- Verificare se è presente la tensione alla presa a muro utilizzata.
- Verificare se la lampadina è bruciata e sostituirla se necessario.

## PRENDER NOTA!



**Non aprire!  
Pericolo di scossa  
elettrica!**



**Non utilizzare in  
luoghi umidi!  
Solo per un utilizzo  
all'interno!**

## Applicazioni

Lo stroboscopio è adatto per illuminare in maniera efficace palchi e discoteche, per feste private o vetrine di negozi. L'indice di flash può essere regolato da ca. 1 a 120 / secondo.

## Importante per gli acquirenti del Regno Unito!

I fili del conduttore della rete sono colorati in base al codice seguente:

**blu=neutro**

**marron=tensione**

Dato che i colori dei fili del conduttore di quest'apparecchiatura potrebbero non corrispondere ai colori che identificano i terminali nella vostra spina, procedere come segue:

- 1) Il filo **blu** va collegato al terminale contrassegnato dalla lettera **N** o colorato in **nero**.
- 2) Il filo **marron** va collegato al terminale contrassegnato dalla lettera **L** o colorato in **rosso**.

## Specifiche tecniche

Indice di flash:	ca. 12-120
Alimentazione:	230V~/50Hz/25VA
Dimensioni:	20 x 23 cm
Peso:	1,3 kg



**Muito obrigado agradecimentos por ter adquirido este produto US Blaster. Leia sempre as instruções de segurança abaixo antes de deixar que um profissional instale este equipamento.**

## **INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA GERAIS**

- Leia sempre o guia do utilizador antes de utilizar o equipamento.
- Guarde o guia do utilizador num local onde todos possam lê-lo.
- Utilize o equipamento no interior e não em divisões húmidas.
- Nunca retire uma ficha nem a insira na tomada de parede com as mãos molhadas.
- Se a ficha e/ou o cabo e/ou a entrada do cabo do equipamento estiverem danificados, é necessário a reparação por um profissional.
- Retire sempre a ficha da tomada de parede no caso de ocorrer trovoada e também quando o equipamento não for utilizado durante um período de tempo.
- Nunca retire a ficha da tomada de parede puxando o cabo.
- Instale o equipamento de forma a possibilitar arrefecimento suficiente.
- Nunca utilize o aparelho nas proximidades de fontes de calor e/ou luz solar directa.
- Certifique-se de que não existe a possibilidade de entrada de objectos pequenos nem de líquidos no aparelho.
- Limpe o aparelho apenas com um pano sem pó ligeiramente humedecido. Não utilize produtos de limpeza nem soluções!
- O aparelho não contém outros componentes, para além dos mencionados no guia do utilizador, que possam ser reparados ou substituídos pelo utilizador.
- Se o aparelho estiver defeituoso, tem de ser reparado por uma empresa de reparações qualificada da US Blaster.
- Mantenha o equipamento fora do alcance das crianças.

*Não faça você próprio quaisquer reparações no equipamento; se fizer, anulará a garantia. O equipamento também não pode ser modificado; se o fizer, também anulará a garantia. A garantia também fica anulada se acidentes ou danos sob qualquer forma forem causados por utilização inadequada e/ou não observância dos avisos em geral, tal como estabelecidos neste guia do utilizador.*

*A US Blaster Europe declina qualquer responsabilidade por quaisquer acidentes pessoais como consequência do incumprimento das instruções e das advertências de segurança. Isto também se aplica ao caso de perda consequential sob qualquer forma.*

**Guarde a embalagem para que, no caso de o equipamento estar defeituoso, possa devolvê-lo na embalagem original para evitar quaisquer danos.**



## Funcionamento

O Mini-Relâmpago US Blaster é activado ligando a ficha à fonte de alimentação. A frequência do relâmpago pode ser regulada utilizando o botão rotativo na parte de trás. A lâmpada de luz relâmpago não pode ser utilizada durante mais de 30 min. Relâmpago ininterrupto.

## Advertência


Não olhe directamente para a lâmpada de luz relâmpago em funcionamento. Em alguns casos, os relâmpagos curtos e nítidos podem causar problemas a pessoas sensíveis. A lâmpada de luz relâmpago no Relâmpago Mini funciona com uma tensão muito alta de 400 volt, que, se for tocada, pode colocar a vida em perigo. Portanto, é importante respeitar as directrizes de segurança seguintes:

- Coloque o Relâmpago Mini de tal forma que não seja possível a entrada de humidade ou poeira no alojamento.
- Não ligue o Relâmpago Mini se o alojamento estiver danificado.

## O que fazer quando o efeito de luz não funcionar

- Certifique-se de que existe corrente na tomada de corrente utilizada.
- Certifique-se de que a lâmpada não está fundida e, se necessário, substitua.

## POR FAVOR, NOTE!



**Não abrir!  
Perigo de choque  
eléctrico!**



**Não utilizar numa  
área húmida!  
Apenas para utiliza-  
ção no interior!**

## Aplicaciones

El estroboscopio sirve para la iluminación efectiva de escenarios y discotecas, para fiestas particulares o para el escaparate de una tienda. La velocidad de destello puede ajustarse aproximadamente entre 1 - 120 destellos por segundo.

## ¡ Importante para los clientes del Reino Unido!

Los hilos de este conducto eléctrico son del color correspondiente al siguiente código:

**azul=neutral**

**marrón=con corriente**

Si los colores de los hilos del conducto eléctrico de este aparato no corresponden a las marcas de colores que identifican a los terminales de su conexión, haga lo siguiente:

- 1) El hilo de color **azul** deberá estar conectado al terminal de la conexión marcado con la letra **N** o de color **negro**.
- 2) El hilo de color **marrón** deberá estar conectado al terminal de la conexión marcado con la letra **L** o de color **rojo**.

## Especificaciones técnicas

Velocidad de destello:aprox. 12-120

Alimentación: 230V~/50Hz/25VA

Dimensiones: 20 x 23 cm

Peso: 1,3 kgs